

CÁMARA INTELIGENTE  
SCAM4PT  
MANUAL DEL USUARIO

Gracias por elegir la Camera SCAM4PT. Empezce a utilizar sus nuevos dispositivos descargando EpcomSmart Home, una cómoda aplicación que lo gestiona todo directamente desde su teléfono. Conéctese fácilmente a su red Wi-Fi y controle varios dispositivos desde la punta de los dedos.

## Contenido

- Cámara inteligente -1
- Cable USB -1
- Manual del usuario -1
- Adaptador x 1 ..,
- Bolsa de tornillos - 1
- Soporte de montaje

\*: Cada producto tiene un tipo de accesorio diferente,por favor, consulte el paquete físico.


## ¿Estás Listo?

- Consulta tu red Wi-Fi y tu contraseña.
- Asegúrate de que tu dispositivo móvil funciona con iOS® 11 o superior o Android™ 6.0- o superior.
- Asegúrate de que te estás conectando a una red Wi-Fi de 2,4 GHz (no puede conectarse a redes de 5 GHz).

1 Descarga la aplicación EpcomSmart Home en App Store o Google Play.




## 2 Registre una cuenta en su aplicación EpcomSmart Home



The screenshot shows the 'Register' screen. At the top left is a back arrow. Below it is the title 'Register'. There is a light blue rounded rectangular input field containing the text 'Mobile Number/Email'. Below the input field is a checkbox with the text 'I Agree' followed by three blue links: 'Privacy Policy', 'User Agreement', and 'Child's Privacy Statement and Third Party Information Sharing List'. At the bottom of the screen is a blue rounded rectangular button with the text 'Get Verification Code'. A vertical line with a black dot at the bottom points from the button to the text 'PASO 1.' below the screenshot.

**PASO 1.**  
Introduzca su número de  
o dirección de correo electrónico




The screenshot shows the 'Enter Verification Code' screen. At the top left is a back arrow. Below it is the title 'Enter Verification Code'. There are six light blue square input fields for digits. Below the input fields is the text 'Verification code has been sent to your mobile phone: XXX-XXXX-XXXX Resend (40s)'. Below that is a blue link that says 'Didn't get a code?'. A vertical line with a black dot at the bottom points from the bottom of the screen to the text 'PASO 2.' below the screenshot.

**PASO 2.**  
Introduzca el código de  
verificación y cree una  
contraseña


### 3 Conectar

#### ¿Cómo reinicio mi dispositivo?

- Pulse el botón de reinicio (como en la imagen 1) durante varios segundos hasta que la cámara empiece a emitir un pitido.
- **Optional:** Opcional: Inserte la tarjeta Micro SD como se muestra en la imagen 1.




Pic 1



Pic 2

## 4 Agregar Dispositivo

Abra la aplicación EpcomSmart Home, haga clic en «+» en la esquina superior derecha de la pantalla «Mi hogar», a continuación, seleccione «Agregar dispositivo (Wi-Fi)».



Asegúrese de que el indicador parpadea o se escucha un tono de aviso y pulse "Siguiente".

Coloque el nombre de la red wifi y la contraseña y presiones el botón "Siguiente"

X

**Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.**

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. [Consult router setting method](#)

Wi-Fi - 5GHz

✓ Wi-Fi - 2.4GHz



Wi-Fi Name



Password

Next

X



Please scan the QR code from 15 to 20 cm away



I Heard a Prompt

No Prompts

Escanee el código QR con la cámara en su telefono.

Si escucha un tono de aviso, pulse «He escuchado un sonido de aviso».



## Connecting Device

Power on the device.



01:58



Espere a que se complete la configuración de la red

\*Si hay alguna diferencia, consulte la interfaz de la APP EpcomSmart Home.

\* Puedes encontrar más información útil en el Centro de Ayuda de la App.

## Preguntas Frecuentes

### 1 ¿Puedo compartirlas con familiares y amigos?

Sí, puedes compartir tus cámaras con familiares y amigos que tendrán acceso para ver la cámara y controlar sus focos, enchufes y otros dispositivos. En la aplicación, pulsa el botón Perfil y haz clic en el botón «Gestión del Hogar», y podrás dar o revocar permisos para compartir. Para compartir, el otro usuario ya debe haber descargado la app y registrado una nueva cuenta.

### 2 ¿Cuál es el alcance inalámbrico?

El alcance de tu Wi-Fi depende en gran medida de tu router y las condiciones de la habitación. Consulta las especificaciones de tu router para conocer el alcance exacto.

### 3 ¿Cuántas cámaras puedo controlar?

La aplicación EpcomSmart Home puede controlar un número ilimitado de dispositivos en un número ilimitado de ubicaciones. Su router puede tener un límite de dispositivos que se pueden conectar a un router.

#### 4 Mi dispositivo no puede conectarse a la red con la aplicación

- Asegúrese de que el dispositivo está bajo el estado de configuración (Indicador luminoso parpadea rápidamente)
- Asegúrese de que el Wi-Fi está disponible y la cámara no demasiado lejos del router.
- Asegúrese de que la contraseña Wi-Fi introducida es correcta

#### 5 Mi dispositivo no puede conectarse a la red con la aplicación

- Asegúrese de que el dispositivo está bajo el estado de configuración (Indicador luminoso parpadea rápidamente)
- Asegúrese de que el Wi-Fi está disponible y la cámara no demasiado lejos del router.
- Asegúrese de que la contraseña Wi-Fi introducida es correcta

#### 6 Instrucciones de instalación

1. Saque todos los accesorios y colóquelos en orden.
2. Taladre dos orificios en la zona de instalación (pared, techo, etc.) de acuerdo con el tamaño del soporte. Fije el soporte de montaje en la zona de instalación e introduzca dos tornillos de expansión en el orden indicado para fijar completamente la base.

3. Alinea la parte inferior del cuerpo principal de la cámara, y apunta hacia el ángulo correcto. A continuación, gírela y encájela en la base hasta que quede completamente fija.
4. Inserte el extremo Micro-USB en la interfaz de la cámara. y conecte el extremo USB al adaptador.
5. Finalmente inserta el adaptador en la toma, entonces el dispositivo funcionará con alimentación eléctrica



## Especificaciones técnicas

- Audio: Altavoz interno y micrófono
- Almacenamiento: admite tarjeta Micro SD de hasta 128 G (no incluida)
- Wt-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz (no compatible con redes Wi-Fi de SGHz)
- Alimentación: Corriente continua general de 5V 1A, el símbolo «=>» significa corriente continua
- Se recomienda instalar el dispositivo a una altura inferior a 2M.
- Temperatura de funcionamiento -10~45 C , Humedad de funcionamiento 95%.
- Rango de frecuencia: 2.412-2.472GHz, Potencia de salida RF: 17.5 dBm

## Advertencia

### Declaración de conformidad de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Precaución FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias

Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reoriente o reubique la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

#### Declaración de exposición a la radiación

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiaciones de la FCC establecidos para un entorno no controlado... Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo

#### Nota Importante:

Este módulo de radio no debe instalarse para ubicarse y funcionar simultáneamente con otros radios en el sistema anfitrión, excepto de acuerdo con los procedimientos de productos multitransmisores de la FCC. Es posible que se requieran pruebas adicionales y autorización del equipo para operar simultáneamente con otros radios.

La disponibilidad de algunos canales específicos y/o bandas de frecuencia operativas depende del país y se programan en fábrica para que coincidan con el destino previsto. El usuario final no puede acceder a la configuración del firmware.

El fabricante del producto anfitrión es responsable del cumplimiento de cualquier otra norma de la FCC que se aplique al anfitrión no cubierta por la concesión de la certificación del transmisor modular. El producto anfitrión final deberá someterse a las pruebas de conformidad de la Parte 15 Subparte B con el transmisor modular instalado. El manual del usuario final incluirá toda la información/advertencias reglamentarias requeridas que se muestran en este manual, incluyendo: Este producto debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo del usuario.

### Declaración de conformidad Aviso Europeo



Por la presente, Ningbo Lingzhu Technology CO., Ltd. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU, 2011 /65/EU.



Este producto no debe desecharse como residuo doméstico normal. De acuerdo con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE- 2012/19/EU).

En su lugar, debe desecharse devolviéndolo al punto de venta o a un punto de recolección de materiales reciclables de la ciudad.

Mostrar menos.